

PCI Saniment® FP

Fijnkorrelige pleisterlaag als dunne toplaag

CE	
PCI Augsburg GmbH Piccardstraße 11 D-86159 Augsburg (Werk 3.1) Herstelljahr: siehe Chargennummer	
DIN EN 998-1 Estuvmörtel (C3) CS II für Innen und Außen	
Brandvermogen:	A1
Wasseraufnahme:	W2
Wasserdrachtverhoefact:	≤ 20
Hittegeefte:	≥ 0,08 Norm² (bei Beschäd. A, B oder C)
Witmeektheffte $\lambda_{D,10}$:	≤ 0,03 W/(m·K) Rf P=50% ≤ 0,03 W/(m·K) Rf P=50% (Tabellennormen EN 1245)
Duermteffte (Frosterstand):	KLF



Toepassingsgebied

- Voor binnen- en buitenwanden.
- Als dunne pleisterlaag op PCI SANIMENT CLASSIC en PCI SANIMENT SUPER.
- Voor het maken van een glad oppervlak met fijne poriën op saneringspleister.

Producteigenschaften

- Plastisch-smeuige consistentie van de mortel, eenvoudig en gemakkelijk te verwerken.
- Zowel handmatig als machinaal te verwerken.
- Fijnkorrelige pleisterlaag in oudwit, voor een mooi oppervlak.

Ondergrondvoorbereiding

- Een geschikte ondergrond is PCI SANIMENT CLASSIC of PCI SANIMENT SUPER.
- De ondergrond moet vrij zijn van losse en hechttingsverstorende delen en voldoende uitgehard, zodat bij het aanbrengen van PCI SANIMENT FP de ondergrond niet wordt beschadigd.

Verwerking

PCI SANIMENT FP wordt in één laag op PCI SANIMENT CLASSIC of PCI SANIMENT SUPER aangebracht.

1. Mortelbereiding:
Elektrische handmenger: Leidingwater in een schoon mengvat doen, droge mortel langzaam toevoegen en ca. 2 tot 3 minuten mengen. Waterbehoefte: ca. 7,5 tot 7,75 liter per zak van 25 kg. Mengpompmachine: geen bijzonderheden t.o.v. normale technieken.
Naast schoon leidingwater geen andere toevoegingen!
2. Gemengde PCI SANIMENT FP bij handmatige verwerking na ca. 5 min. rijtijd nogmaals kort mengen en dan handmatig of machinaal met geschikte machine op de voorbehandelde ondergrond aanbrengen.
3. PCI SANIMENT FP met een rei vlakzetten. Tijdens het opstijven van de mortel wordt het morteloppervlak – waarbij het begin van afwerken wordt bepaald door temperatuur, zuiging van het metselwerk en laagdikte van de mortel – geschuurd of gestructureerd.
4. Bij droog en warm weer is nabehandeling van PCI SANIMENT FP gedurende minimaal 1 dag noodzakelijk.

Let op

- PCI SANIMENT FP niet gebruiken als pleister voor sokkels.
- PCI SANIMENT FP niet verwerken bij ondergrondtemperaturen onder +5°C en boven +30°C, bij sterke warmte en windbelasting.
- Voor het machinaal verwerken van PCI SANIMENT FP alleen geschikte apparatuur toepassen.



- Reeds aanstijvende mortel niet met water of verse PCI SANIMENT FP mengen.
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Na uitharding alleen mechanisch te verwijderen.
- Op gerenoveerde vlakken mogen alleen diffusie-open (sd < 0,2 m per laag) systemen worden aangebracht, dus geen behang e.d.
- Opslag: ca. 6 maanden, droog, niet continu boven 30°C opslaan.

Verwerkings- en technische gegevens PCI SANIMENT FP

Materiaaltechnische gegevens	
Materiaalbasis	Hydraulische kalk met minerale toeslagen en hoogwaardige hulpstoffen.
Componenten	1 component
Consistentie	poeder
Korrelopbouw	0 - 0,6 mm
Kenmerken volgens verordening	
- Vervoer gevaarlijke stoffen (GGVS)	geen gevaarlijke stof
- Gevaarlijke stoffen (GefStoffV)	irriterend, bevat kalk
Raadpleeg voor verdere informatie het productveiligheidsblad.	
Opslag	minimaal 6 maanden; droog, niet langdurig boven 30°C
Verpakking	zak van 25 kg
Verwerkingsgegevens	
Verbruik	ca. 1,4 kg/m ² /mm
Aanmaakwater voor	
1 kg poeder	ca. 300 - 310 ml
1 zak	ca. 7,5 - 7,75 l
Verwerkingsduur*	ca. 45 minuten
Verwerkingstemperatuur	+ 5 C tot + 30 C
Mengtijd	ca. 2-3 min
Rijptijd	ca. 5 min
Uithardingstijd*	ca. 1 dag per mm laagdikte
Laagdikte	
- binnentoepassing	3 mm – 8 mm
- buitentoepassing	5 mm – 8 mm

* Bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten deze tijden.

Veiligheid

PCI SANIMENT FP bevat kalk. Kalk reageert na aanraking met vocht of water alkalisch: daarom zijn irritaties of beschadigingen van huid en ogen mogelijk. Gevaar voor ernstig oogletsel. Contact met de ogen en langdurig contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen direct met veel water spoelen en een arts raadplegen. Bij huidcontact vervuilde kleding direct uittrekken en de huid met veel water en zeep wassen. Stof niet inademen.

Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen. Bij inslikken meteen een arts raadplegen en de verpakking of deze productinformatie tonen. Kan de ademhalingsorganen irriteren. Buiten bereik van kinderen houden.

Chromaatarm.
Giscode: ZP1.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsblad van PCI SANIMENT FP.



The Chemical Company

**BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals**

Karolusstraat 2, Postbus 132
4903 RJ, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47
T (DUI) +31 88 47 666 00
F (NL) +31 162 42 96 94
F (DUI) +31 88 47 666 99



basf-cc-nl@basf.com

www.basf-cc.nl/PCI

De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. BASF Nederland B.V. (agent van PCI) (hierna te noemen "BASF") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.